

1	2	3	4	5	6	7
18	47 6122 4699	A25.47.255-03	1	1	1	Лист передний
19	47 6122 1524	A25.47.272	14	14	14	Кнопка разводная
20	47 6122 4844	T30.47.416-03	-	1	1	Крышка распределительная
21		T30.47.417-03	1	1	1	Уплотнитель
22		T30.47.421	4	4	4	Гайка
23		T30.47.424B1-03	2	2	2	Планка опоры
24		T30.47.440Б	4	4	4	Шайба
25		T30.47.441Б	2	2	2	Болт
26		T30.47.441Б-10	2	2	2	Болт
27	47 6122 4580	T30.47.442-03	-	1	1	Рамка
28	47 6122 5207	T30.47.443А	-	1	1	Стекло
29	47 6122 3207	T30.47.465-03	1	1	1	Косынка
30	47 6122 4305	T30.47.490-03	-	1	1	Окантовка
31	47 6122 4306	T30.47.491-03	-	1	1	Шнур распорный
32	47 6122 3223	T30.47.525	6	6	6	Шайба
35		T30.47.926Б-03	1	1	1	Колпак
34		M6.6qx16.88.35.019	3	3	3	Болт
35		4M8.68qx20.88.35.019	7	7	7	Болт
36		4M8.6qx25.88.35.019	2	2	2	Болт
37		4M10.6qx16.88.35.019	4	4	4	Болт
38		4Б10.6qx20.88.35.019	16	16	16	Болт
39		4M10.6qx25.88.35.019	6	6	6	Болт
40		4M10.6qx40.88.35.019	-	3	3	Болт
41		4M12.6qx30.88.35.1.19	2	2	2	Болт
42		4M14.6qx40.88.35.019	10	10	10	Болт
43		M8.6H.6.019	5	5	5	Гайка
44		M10.6H.6.019	-	4	4	Гайка
45		M12.6H.6.019	4	4	4	Гайка
46		6T.65Г.06	-	3	3	Шайба
47		6.02.019	3	3	3	Шайба
48		8T.65Г.06	9	9	9	Шайба
49		8.02.019	4	4	4	Шайба
50		10.0T.65Г.06	31	31	31	Шайба
51		10.02.019	-	13	13	Шайба
52		12.0T.65Г.06	6	6	6	Шайба
53		12.02.019	6	6	6	Шайба
54		14.0T.65Г.06	10	10	10	Шайба
55		5x45.019	2	2	2	Шплинт
Рис. 73						
1	47 6122 3704	T30.47.003Б-1	1	-	-	Платформа с покрытием
2	47 6122 3699	T30.47.010Б-10	1	-	-	Пол задний с покрытием
3	47 6122 4291	T30.47.016-13	1	-	-	Поддон с покрытием
4	47 6122 3075	T30.47.021-10	1	-	-	Перегородка с покрытием
5	47 6122 4855	T30.47.039-03	1	-	-	Окно заднее
6	47 6122 2097	T30.47.055Б	1	-	-	Полик с покрытием
7		24-1108152	2	-	-	Уплотнитель рычага
8	47 6122 4845	T30.47.417-03	1	-	-	Уплотнитель распределителя
9	47 6122 4580	T30.47.442-03	1	-	-	Рамка

1	2	3	4	5	6	7
10	47 6122 5207	T30.47.443A	1	-	-	Стекло
11	47 6122 4305	T30.47.490-03	1	-	-	Окантовка
12	47 6122 4306	T30.47.491-03	1	-	-	Шнур распорный
13	47 6122 4307	T30.47.516-03	1	-	-	Прокладка
14	47 6122 4308	T30.47.517-03	2	-	-	Прокладка
15	47 6122 3223	T30.47.525	6	-	-	Шайба
16	47 6122 4271	T30.45.560-03	1	-	-	Уплотнитель
17	47 6122 4679	T30.45.562-03	2	-	-	Уплотнитель
18	47 6122 4312	T30.47.609Б-02	1	-	-	Прокладка
19		T30.45.645	5	-	-	Винт
20		T30.47.709	2	-	-	Рамка
21		T30.47.712	1	-	-	Рамка
22		T30.47.713	1	-	-	Прокладка
23		T30.47.926Б-03	1	-	-	Колпак
24		M6.6qx16.88.35.019	3	-	-	Болт
25		M6.6qx20.88.35.019	4	-	-	Болт
26		4M10.6qx30.88.35.019	3	-	-	Болт
27		4M10.6qx40.88.35.01	3	-	-	Болт
28		M10.6H.6.019	6	-	-	Гайка
29		2,5x6.37	4	-	-	Заклепка
30		6T.65Г.06	5	-	-	Шайба
31		6.02.019	5	-	-	Шайба
32		10.OT.65Г.06	59	-	-	Шайба
33		10.02.019	15	-	-	Шайба

Пози- ция	Код ОКП	Номер детали	Количе- ство	Наименование
1	2	3	4	5
1	47 6122 5745	T30.48.015E-02	1	<u>Рис. 74</u> Щиток приборов
2	47 6122 5090	T30.48.053C2-03	-	Жгут (см. рис. 80)
3	47 6122 5098	T30.48.053T2-03	-	Жгут (см. рис. 80)
4	47 6122 5102	T30.48.054E4-03	-	Жгут (см. рис. 80)
5	47 6122 4917	T30.48.055E-03	-	Жгут (см. рис. 79)
		T30.48.055K-03	-	Жгут (см. рис. 79)
6	47 6122 5100	T30.48.058A-03	-	Жгут (см. рис. 79)
7	47 6122 4540	T30.48.059Б-01	-	Жгут (см. рис. 79)
8	47 6122 5569	130.48.086-03*	1	Кронштейн фонаря левый
9	47 6122 3571	T30.48.0865-03*	1	Кронштейн фонаря правый
10	47 6122 4862	T30.48.094-03	1	Кронштейн фонаря левый
11	47 6122 4864	T30.48.095-03	1	Кронштейн фонаря правый
12	47 6122 5309	A25.48.100	1	Кронштейн стоп- сигнала
13	47 6122 0774	20.48.127	2	Зажим
14	47 6122 2452	A25.48.141A	1	Корпус выключателей
15	47 6122 4345	T30.48.150-03	-	Прокладка (см. рис. 81)
16	47 6122 3767	25.48.150A-03	-	Прокладка (см. рис. 81)
17	47 6122 4348	T30.48.151	1	Перемычка

1	2	3	4	5
18	47 6122 1829	25.48.247-2	1	Крышка
19	47 6122 0834	14.48.360	4	Болт
20	47 6122 0835	14.48.361	4	Гайка
21	47 6122 4918	T30.48.500-01	-	Провод (см. рис. 78)
22	47 6122 4367	A25.48.534-2- 01	-	Провод (см. рис. 78)
23	47 6122 4368	A25.48.535-01	-	Провод (см. рис. 78)
24	47 6122 4369	T30.48.549-01	-	Провод (см. рис. 78)
25	47 6122 4477	T30.48.550-01	1	Провод
26	47 6122 5092	25.48.552-2-01	-	Провод (см. рис. 78)
27	47 6122 3780	T30.48.557-01	-	Провод (см. рис. 78)
28	47 6122 4920	T30.37.085	-	Колонка с блокировкой (см. рис. 62)
29	47 6122 4150	Д37М-1308570А	-	Дефлектор (см. рис. 25)
30	45 9367 0004	4667.3701000	-	Генератор (см. рис. 51)
31	45 7373 1442	СТ222А-3708000-Т	-	Стартер (см. рис. 55)
32		ВК322.3710000Т	1	Выключатель
33	45 7375 4216	ВК856.3708000-Т	1	Замок-включатель
34	45 7332 1194	3007.3711	2	Фара тракторная
35	45 7372 1273	ФГ305-371000-10	1	Фара тракторная ФГ305Д
36	45 7372 1276	ФГ305-3711000-11	1	Фара тракторная ФГ305Е
37	45 7372 2109	ПФ204-3712000-БТ	1	Фонарь передний левый
38	45 7372 2106	ПФ204-3712000-Т	1	Фонарь передний правый
39	45 7372 5109	ФП209-3716000-Т	1	Фонарь задний левый
40	45 7372 5113	ФП209-3716000-Б-Т	1	Фонарь задний правый
41	45 7373 4723	ВК403А-3716000-Т	1	Выключатель света
42	45 7372 6107	ФП200-3717000А2-Т	1	Фонарь освещения номерного знака правый
43	45 7374 1006	ВК10Б-Т-3720000	1	Выключатель света «стоп»
44	45 7374 2153	СЗ11В-3721000-01Т	1	Сигнал
45	45 7373 1123	ПР106-3722000	1	Блок предохранителей
46	45 7373 2009	ПС4-5723000	1	Панель
47	45 7373 2026	ПС300А-3723100Т	-	Розетка (см. рис. 85)
48	45 7375 5069	СН150А-3740000	-	Свеча подогрева (см. рис. 55)
49	45 7582 5054	ТМ100В-3808000	-	Датчик температуры (см. рис. 54)
50	34 2491 3020	6ТБ.266.001-02-Т	-	Розетка 47К (см. рис. 85)
51		МЕ268	1	Электродвигатель
52		4М8.6qx14.88.35.и19	2	Болт
53		4М8.6qx50.86.35.019	-	Болт (см. рис. 25)
54		В.М4.6qx12.58.019	6	Винт
55		В.М4.6qx18.58.019	1	Винт
56		В.М5.6qx8.58.019	2	Винт
57		В.М5.6qx12.58.019	5	Винт
58		В.М5.6qx22.58.019	2	Винт
59		В.М6.6qx18.58.019	10	Винт
60		В.М6.6qx40.58.019	8	Винт
61		М4.6Н.6А.019	7	Гайка

1	2	3	4	5
62		M5.6H.6A.019	2	Гайка
63		4.65Г.06	6	Шайба
64		5T.65Г.06	7	Шайба
65		5.02.019	4	Шайба
66		6T.65Г.06	2	Шайба
67		6.02.019	4	Шайба
68		8T.65Г.06	5	Шайба

* Устанавливается на трактор Т30А-80А вместо кронштейнов Т30.48.094-01 и Т30.48.094-01.


				<u>Рис. 75</u>
1	47 6122 5308	Т30.48.017-03	1	Щиток приборов
2	47 6122 2630	Т30.48.019Б	1	Шланг
3	47 6122 3747	Т30.48.025-02	1	Панель щитка
4	47 6122 4342	Т30.48.110Б-03	1	Крышка
5	47 6122 4346	Т30.48.180-03	1	Окантовка
6	47 6122 4355	25.48.207А-03	2	Втулка
7	45 7382 2159	УК133М-00000	1	Приемник температу- ры масла
8	45 7373 4126	ВК318Б.3704000	1	Выключатель «массы»
9	45 7376 6023	С350В-3708000	1	Соппротивление доба- вочное
10	45 7373 4661	4607.3710010	2	Выключатель
11	45 7374 6169	РС502-3721000-Т	1	Реле стартера
12	45 7373 2016	ПС12-3723000-Т	1	Панель
13	45 7374 6153	РС410М-3726010-Т	1	Прерыватель указателей поворота
14	45 7381 4876	ГВ20Д-3802600-01Т	1	Вал гибкий
15	45 7374 7036	ПД20-3803000.07-01	1	Фонарь контрольной лампы
16	45 7574 7049	ПД20-3803000.07-Д1	1	Фонарь контрольной лампы
17	45 7574 7053	ПД20-3803000.07-Е1	1	Фонарь контрольной лампы
18	45 7574 7066	ПД20-3803000.07-М1	1	Фонарь контрольной лампы
19	45 7585 9063	МД219-3810500-Т	1	Указатель давления масла
20	45 7585 1023	АП9Д-3811000-Г	1	Указатель тока
21	45 7383 3129	ТХ136-3813010	1	Тахометр
22	45 7382 1093	УБ126-3806010-Т	1	Приемник указателя уровня топлива
25		14.48.245А-03	2	Втулка
24		В.М4.6qx8.58.019	4	Винт
25		В.М4.6qx12.58.019	2	Винт
26		В.М6.6qx12.58.019	3	Винт
27		В.М6.6qx30.58.019	6	Винт
28		М4.6Н.6А.019	6	Гайка
29		М5.6Н.6А.019	4	Гайка
30		1,16.6Н.6.019	2	Гайка
31		118.6Н.6.019	3	Гайка
32		4.65Г.06	6	Шайба
33		5T.65Г.06	4	Шайба
34		5.02.019	4	Шайба

1	2	3	4	5
35		6T.65Г.06	11	Шайба
36		6.02.019	6	Шайба
37		8T.65Г.06	3	Шайба
38		8.02.019	3	Шайба

Позиция	Код ОКП	Номер детали	Количество			Наименование
			T30A-80	T30A-80A2	T30A-80A3	
1	2	3	4	5	6	7
1	47 6122 5080	T30.48.056Б-03	-	-	-	Рис. 76
2	47 6122 2559	T30.48.113	1	-	-	Жгут (см. рис. 79)
3	47 6122 3822	14.48.243А-03	7	6	6	Крышка
4	47 6122 4361	T30.48.504-01	-	-	-	Втулка
5	47 6122 4477	T30.48.550-01	-	-	-	Провод (см. рис. 78)
6	45 7343 1075	5107.3709.010	1	-	-	Провод (см. рис. 78)
7	45 7372 3053	ПК201-3714010АТ	-	-	-	Переключатель
8	45 7373 1139	ПР310-3722000Т	1	-	-	Плафон (см. рис. 81)
9	47 6122 3694	T30.45.645	3	-	-	Предохранитель
10	45 7336 8137	СЛ230М-5205000Т	1	-	-	Винт
11	34 6621 2136	A12-21-3	1	-	-	Стеклоочиститель
12		В.М4.6qx12.58.019	2	-	-	Лампа электрическая
13		В.М5.6qx18.58.019	2	-	-	Винт
14		В.М5.6qx12.58.019	2	-	-	Винт
15		М4.6Н.6А.019	3	-	-	Винт
16		М6.6Н.6А.019	2	-	-	Гайка
17		М6.6Н.6.019	1	-	-	Гайка
18		4.65Г.06	2	-	-	Гайка
19		5.02.019	2	-	-	Шайба
20		6T.65Г.06	3	-	-	Шайба

Позиция	Код ОКП	Номер детали	Количество	Наименование
1	47 6122 3253	T30.48.065-02	1	Рис. 77
2	47 6122 2503	A25.48.041-3	1	Установка аккумуляторных батарей
3	47 6122 3248	T30.48.060	1	Крышка аккумулятора
4	47 6122 4353	A25.48.143Б-03	2	Склиз поддона аккумулятора
5	47 6122 4354	A25.48.156Б2	1	Подушка аккумулятора
6	47 6122 1375	A25.48.160Б2	2	Рамка
7	47 6122 3263	T30.48.161	1	Тяга
8		ФА3.550.031	2	Тяга
		М6.6Н.6А.019	5	Батарея аккумуляторная
				Гайка


1	2	3	4	5
9		6.02.019	2	Шайба
10		6T.65Г.06	1	Шайба
				<u>Рис. 78</u>
1	47 6122 4358	T30.48.500-01	1	Провод
2	47 6122 4359	T30.48.502-01	1	Провод
3	47 6122 4361	T30.48.504-01*	1	Провод
4	47 6122 5023	T30.48.569-03	1	Провод
5	47 6122 4367	A25.48.534-2-01	1	Провод
6	47 6122 4368	A25.48.535-01	1	Провод
7	47 6122 4369	T30.48.549-01	1	Провод
8	47 6122 4477	T30.48.550-01*	1	Провод
9	47 6122 5082	T30.48.551B-01*	1	Провод
10	47 6122 5092	25.48.552-2-01	2	Провод
11	47 6122 4366	25.48.553-01	1	Провод
12	47 6122 3780	T30.48.557-01	1	Провод
13	47 6122 4716	T30.48.561-03*	1	Провод
14		T30.48.580-03	1	Провод
15		T30.48.581-03	1	Провод
16		T30.48.582-03	1	Провод
				<u>Рис. 79</u>
1	47 6122 5094	T30.48.055E-03 T30.48.055K-03*	1	Жгут




T30.47	Облицовка и платформа трактора	72
--------	--------------------------------	----




Т30.47 Облицовка и платформа трактора (платформа с покрытием)

73





Т30.48 Электрооборудование и приборы (схема)





Т30.48 Электрооборудование и приборы
(монтаж жлектрооборудования)

73

Т30.48 Электрооборудование и при-
боры (шток приборов)

75



Т30.48 Электрооборудование и приборы
(установка аккумуляторных
батарей Т30.48.065-02)

Т30.48 Электрооборудование и
приборы (провода)

77

78

1	2	3	4	5
2	47 6122 5080	T30.48.056Б-03	1	Жгут
3		T30.48.058А-03	2	Жгут
4	47 6122 4340	T30.48.059Б-01	1	Жгут



* По требованию потребителя без установки деталей 14.3723000; 25.48.247-2; ВМ5.6qx22.58.019; 5Т.65Г.06 - 2шт.; 5.02.019-02 - 2шт. и А25.48.185-03 вместо фар ФГ305Е, ФГ 305Д и жгута Т30.48.055Е-03.


				<u>Рис.80</u>
1	47 6122 5090	T30.48.053С2-03	1	Жгут
2	47 6122 5098	T30.48.053Т2-03	1	Жгут
3	47 6122 5555	T30.48.054Е4-03	1	Жгут
				<u>Рис. 81</u>
1	47 6122 0784	25.48.149	2	Чаша фары
2	47 6122 3767	25.48.150А-03	4	Прокладка
3	47 6122 4345	T30.48.150-03	2	Прокладка
4	47 6122 3768	25.48.157-1-03	1	Прокладка
5	47 6122 3770	A25.48.185-03	2	Прокладка
6	45 7343 1075	5107.3709.010	2	Переключатель
7	45 7372 3053	ПК201-3714010АТ*	1	Плафон
8	45 7372 4046	ВК34-3720000Т	1	Выключатель сигнала
9	34 6193 0104	ЗДБ.516.147А	1	Светильник переносный

* Устанавливается только на трактор Т30А-8.


				<u>Рис. 82</u>
1	47 6122 4356	20.48.102А-03	1	Втулка
2	47 6122 5310	T30.48.120-03	1	Желоб
3	47 6122 1828	A25.48.123	1	Скоба
4	47 6122 0774	20.48.127	2	Зажим
5	47 6122 3765	25.48.137-03	4	Колпачок
6	47 6122 0781	14.48.139-01	2	Скоба
7	47 6122 4348	T30.48.131	1	Перемычка
8	47 6122 3769	25.48.178А-03	1	Втулка
9	47 6122 4347	T30.48.208-03	1	Кольцо
10	47 6122 3582	T30.48.242	4	Скоба
11	47 6122 3822	14.48.243А-03	7	Втулка
12	47 6122 3584	T30.48.266	2	Скоба
13	47 6122 1584	25.48.275	3	Лента крепежная
14	47 6122 4357	14.48.393А-03	3	Втулка
15	47 6122 4370	A25.48.678Б	3	Трубка
16	47 6122 4371	T30.48.681-03	2	Кольцо
17	47 6122 4372	T30.48.682В*	1	Кольцо
18	45 7372 5319	ФП310Е-3731000	2	Световозвращатель
19		00450А-03	3	Колпачок

				<u>Рис. 85</u>
1	34 6621 2103	A12-1.5	2	Лампа электрическая
2	45 7373 2026	ПС300А-3723100Т	1	Розетка
3	45 7373 7143	ПП102-3724000-Ж-Т	1	Патрон
4	45 7374 6153	РС410М-3726010Т	-	Прерыватель указателя поворота (см. рис. 75)
5		ПП113-3713000Т	1	Патрон
6	47 6122 3757	T30.48.041-03	1	Подрозетник
7	34 2491 3020	6ТБ.266.001-02-Т	1	Розетка 47К
8		8702.11/31*	1	Фара правая





Т30.48 Электрооборудование и приборы
(жгуты) 80



Т30.48 Электрооборудование и приборы
(детали электрооборудования) 81

1	2	3	4	5
				Рис. 82
1	47 6122 4356	20.48.102A-03	1	Втулка
2	47 6122 5310	T30.48.120-03	1	Желоб
3	47 6122 1828	A25.48.123	1	Скоба
4	47 6122 0774	20.48.127	2	Зажим
5	47 6122 3765	25.48.137-03	4	Колпачок
6	47 6122 0781	14.48.139-01	2	Скоба
7	47 6122 4348	T30.48.151	1	Перемычка
8	47 6122 3769	25.48.178A-03	1	Втулка
9	47 6122 4347	T30.48.208-03	1	Кольцо
10	47 6122 3582	T30.48.242	4	Скоба
11	47 6122 3822	14.48.243A-03	7	Втулка
12	47 6122 3584	T30.48.266	2	Скоба
13	47 6122 1384	25.48.275	3	Лента крепежная
14	47 6122 4357	14.48.393A-03	3	Втулка
15	47 6122 4370	A25.48.678Б	3	Трубка
16	47 6122 4371	T30.48.681-03	2	Кольцо
17	47 6122 4372	T30.48.682В*	1	Кольцо
18	45 7372 5319	ФПЗ10Е-3731000	2	Световозвращатель
19		00450A-03	3	Колпачок

* Устанавливается только на трактор Т30А-80


				Рис. 85
1	34 6621 2103	A12-1,5	2	Лампа электрическая
2	45 7373 2026	ПС300А-3723100Т	1	Розетка
3	45 7373 7143	ПП102-3724000-Ж-Т	1	Патрон
4	45 7374 6153	РС410М-3726010Т	-	Прерыватель указателя поворота (см. рис. 75)
5		ПП113-3715000Т	1	Патрон
6	47 6122 3757	T30.48.041-03	1	Подрозетник
7	34 2491 3020	6ТБ.266.001-02-Т	1	Розетка 47К
8		8702.11/31*	1	Фара правая
9		8703.11/41*	1	Фара левая
10		В.М3.6qx25.58.019	2	Винт
11		В.М5.6qx30.58.019	3	Винт
12		М5.6Н.6А.019	2	Гайка
13		5Т.65Г.06	2	Шайба
14		5.02.019	2	Шайба


* По требованию потребителя без установки деталей 14.3723000; 25.48.247-2; ВМ5.6qx22.58.019; 5Т.65Г.06 - 2шт.; 5.02.019-02 - 2шт. и А25.48.185-03 вместо фар ФГ305Е, ФГ 305Д и жгута Т30.48.055Е-03.

				Рис. 84*
1		11.5208000-15	1	Омыватель
		11.5208100	1	Насос с электро-двигателем
2		11.5208110	1	Насос
3		11.5208200	1	Бачок омывателя
4		С0203-5205200	1	Форсунка
5		МЕ268	1	Электродвигатель
6		11.5208001	1	Прокладка
7		С0206-5208013-06	1	Шланг
8		T30.48.358**	1	Кронштейн
9		М6.6qx16.88.35.019**	2	Болт

Установка производится только на трактор Т30А-93.
 ** В сборе 11.52029004-15 не входит.

Т30.48 Электрооборудование и приборы
 (детали электрооборудования) 82





Т30.48 Электрооборудование и приборы (патроны и розетки) 83

1	2	3	4	5
10		M6.6H.6.019**	2	Гайка

* Устанавливается только на трактор Т30А-80.


** В сборку 11.5208000-15 не входит.

				<u>Рис. 85</u>
1	47 6122 4373	25.49.044-03	1	Сумка
2	47 6122 4374	25.49.101-03	1	Планка
3	47 6122 4376	T25A1.49.113-03	1	Ключ специальный
4	47 5331 4499	Д37М-390П76-03	1	Ключ торцовый (9х12)
5	47 5331 4845	Д37М-5901400Б2	1	Щуп
6	47 9144 1005	7811-0003	1	Ключ (8х10)
7	47 9144 1009	7811-0007	1	Ключ (12х13)
8	47 9144 1011	7811-0021	1	Ключ (12х14)
9	47 9144 1017	7811-0023	1	Ключ (17х19)
10	47 9144 1021	7811-0025	1	Ключ (22х24)
11	47 9144 1587	7850-0105	1	Молоток
12	47 9144 1673	7851-0164	1	Бородок
13	47 9144 1707	7810-0386	1	Отвертка
14	39 2643 1035	7814-0407	1	Пассатижи
15	39 2651 2435	7811-0469	1	Ключ (27х32)
16	47 9144 2172	ИТ-012-03	1	Лопатка монтажная
17	47 9144 2170	ИТ-013-03	1	Лопатка-вороток
18	47 9144 5199	ИТ-141А-03	1	Ключ (14х17)
19	47 9144 2043	ИТ-145	1	Ключ (s = 24)
20	47 9144 2045	ИТ-147	1	Ключ (s = 27)
21	47 9144 4044	ИТ.025А.000-02	1	Шприц
22		Д37М-3901050А-03	1	Ключ
23		Ш102-3911010-Т	1	Шприц 200-3
24	45 7585 5013	МД209-3912200-Т	1	Манометр шинный
25		РН1-3917010-Т	1	Насос для шин
26	47 6122 4883	А5.61.312-1-03	1	Ключ торцовый (s = 12)
27	45 9156 2104	АА.17080.А2-02*	1	Домкрат
28		85-00-00-02	1	Наколка-пенал
29	47 6122 5174	T25A1.49.112-03	1	Ключ

* По требованию потребителя


				<u>Рис. 86</u>
1	47 6122 5292	A25.50.011В-03	1	Бак
2	47 6122 5298	A25.50.012В-03	1	Корпус
3	47 6122 2285	A25.50.013	2	Лента крепления бака
4	47 6122 2520	A25.50.016Д	1	Трубка
5	47 6122 1832	A25.50.019А	1	Трубка сливная
6		A25.50.022	1	Трубка к фильтру грубой очистки
7		A25.50.023	1	Трубка бака
8		150.50.026-11	1	Фильтр
9	47 6122 5301	A25.50.030Б-03	2	Лента крепления бака
10	47 6516 1497	74.50.042-4-03	1	Крышка
11	47 6122 2291	A25.50.070-03	1	Поддон
12	47 6122 4663	A25.50.095Б	1	Трубка заборная
13	47 6122 4391	A25.50.106-03	2	Прокладка ленты
14	47 6122 4392	A25.50.107А-03	1	Прокладка бака

1	2	3	4	5
15	47 6122 1405	A25.50.108	1	Линейка мерная
16	47 6122 5305	A25.50.109Б-03	2	Прокладка ленты
17		25.50.132-Т	1	Шланг
18	47 6122 4395	A25.50.144А-03	1	Прокладка бака
19	47 6122 4662	A25.50.146	1	Пробка
20	47 6515 3879	77.50.147-1	1	Пружина
21	47 6122 5282	T30.48.301	1	Болт
22	47 6122 5284	T30.48.303	1	Прокладка
23	47 6516 1536	74.50.433	1	Прокладка крышки
24	47.6516 1552	74.50.441	1	Штуцер
25	47 5551 5220	Д37М-1104144	3	Прокладка
26		Д21А-1104690	2	Хомутик стяжной
27		БМП6-3806600АТ	1	Датчик указателя уровня топлива
28	45 7141 2351	16-006-02	2	Прокладка
29	45 7141 2703	16-110-02	1	Болт
30		4М12.6qx40.88.35.019	2	Болт
31		4Н12.6qx45.88.35.019	2	Болт
32		4М12.6qx55.88.35.019	1	Болт
33		В.М5.6qx12.58.019	5	Винт
34		М10.6Н.6.019	1	Гайка
35		М12.6Н.6.019	5	Гайка
36		5Т.65Г.06	5	Шайба
37		10.0Т.65Г.06	1	Шайба
38		12.0Т.65Г.06	5	Шайба



5208 Электрический стеклоомыватель

84



T25A.49.010	Инструмент шоферский	85
-------------	----------------------	----

1	2	3	4	5
				Рис. 87*
	47 6122 4536	A25.52.001	1	Шкив
1	47 6122 0929	14.52.011-3	1	Шкив
2	47 6122 4538	14.52.012	1	Фланец
3	47 6122 0934	A25.52.103	1	Стакан
4	47 6122 0935	14.52.104	1	Крышка
5	47 6122 4542	A25.52.106-02	1	Поводок
6	47 6122 0937	14.52.107	1	Втулка
7	47 6122 4543	14.52.108-03	2	Прокладка
8	47 6122 4544	14.52.109-03	1	Гайка
9	47 6122 1507	5.11.125	1	Кольцо
10	47 6122 0394	7.37.248	1	Шайба
11		3M8.68qx25.88.35.019	12	Болт
12	25 3131 1119	1.1-80x105-1	1	Манжета
13	46 1213 3093	214K3	2	Подшипник
14		КГ1/8"-40.019	1	Пробка
15		1,2x500	2	Проволока
16		18.0T.65Г.06	1	Шайба
				Рис. 88
1		T25Б.54.011-03	1	Маслопровод нагнетания
2		T25Б.54.01Б*	1	Маслопровод нагнетания
3		T25Б.24.012-03	1	Маслопровод всасывания
4	47 6122 5148	A25.54.013B3-03	1	Маслопровод подъема
5	47 6122 3790	A25.54.014B2-03	1	Маслопровод опускания
6		T25Б.54.016-03	1	Маслопровод опускания
7	47 6122 4403	A25.54.019	1	прицепа
8	47 6122 4414	A25.54.019Б*	1	Маслопровод сливной
9	47 6122 4404	A25.54.020	1	Маслопровод сливной
10	47 9148 2949	НШ10-3-Л	1	прицепа
11	47 6122 0951	14.54.104	1	Насос шестеренный
12	47 6122 0953	14.54.105	4	Болт зажимной
13	47 6122 4409	14.54.113А	1	Шайба
14	47 6516 0961	25.54.115-03	1	Прокладка
15	47 6122 4993	T30.53.170Б-03	1	Зажим
16	47 6516 1587	74.54.422	1	Опора
17	47 6516 4985	A25.54.434-03	1	Болт
18	47 6516 1592	74.54.435-03	3	Скоба
19	47 6122 4722	A25.54.442	3	Трубка
20	47 5351 7367	A 06-14	2	Кронштейн
21	47 6116 1583	24-4616037	10	Прокладка
22		4M8.6qx50.88.35.019	5	Болт
23		4M10.6qx20.88.35.019	4	Болт
24		4M10.6qx30.88.35.019	6	Болт
			1	Болт


1	2	3	4	5
25		M10.6H.6.019	4	Гайка
26		8T.65Г.06	4	Шайба
27		10.OT.65Г.06	8	Шайба
	47 9148 5101	P80-3-2	1	<u>Рис. 89</u> Распределитель
1	47 6122 4401	A25.54.015-03*	1**	Патрубок
2	47 6122 4412	A25.54.015Б*	1	Патрубок
3	47 6122 4406	T30.54.105Б-03*	1	Рычаг левый
4	47 6122 0960	25.54.114*	1**	Шланг
5	47 6122 4407	T30.54.116Б-03"	1	Рычаг правый
6	47 6511 3543	54.53.402-03*	1	Прокладка
7	47 6122 5399	A15.05.000А*	2	Рукоятка рычага
8	47 5531 4830	Д120-1405070*	2	Хомут
9	47 5551 4832	Д120-1405071*	2	Хомут
10		НШ10-0101031	1	Кольцо
11	47 9148 2701	Н Ш10-0101034	1	Кольцо
12	47 9148 2301	НШ46-0505037-03	3	Кольцо
13	47 9248 3144	P80-23.20.030	2	Золотник
14		P80-2-004	1	Корпус распределителя
15		P80-25.20.050	2	Гильза золотника
16	47 9148 5104	P80-2-021	1	Корпус распределителя
17	47 9148 5106	P75-2-022Б	1	Крышка верхняя
18	47 9148 5108	P75-2-023	1	Крышка нижняя
19	47 9248 5141	P80-23.20.024	2	Золотник
20	47 9148 5020	P75-B-025	2	Бустер
21	47 9248 5142	P80-23.20.026	2	Гнездо
22	47 9148 5023	P75-B-028А	5	Прокладка
23	47 9148 5024	P75-B-029	2	Втулка
24	47 9248 5145	P80-23.20.031	2	Обойма
25	47 9148 5027	P75-B-032	2	Пружина
26	47 9148 5029	P75-033А	2	Стакан нижний
27	47 9148 5031	P75-034А	2	Стакан верхний
28	47 9148 5032	P75-035	2	Пружина
29		P80-23.20.036	2	Пружина
30	47 9148 5034	P75-037А	2	Пробка
31		P75-3-038	1	Прокладка
32	47 9248 5661	P80-3-041	1	Клапан перепускной
33	47 9248 5662	P80-042	1	Клапан
34	47 9248 5663	P80-043	1	Пружина
35	47 9248 5664	P80-044	1	Пробка
36		P75-B-044-Б	2	Винт
37		P75-B-045	2	Направляющая клапана
38	47 9248 5151	P80-23.20.046	2	Гильза
39	47 9148 5045	P75-051Б	1	Колпачок
40	47 9148 5047	P75-B-052	2	Фильтр
41	47 9148 5048	P75-054А	2	Рычаг
42	47 9148 5111	P75-2-055Б-03	1	Пластина
43	47 9148 5054	P75-056М	2	Пыльник
44	47 9148 5113	P75-2-057-03	1	Пластина
45	47 9148 5057	P75-058Б	1	Гайка

1	2	3	4	5
46	47 9248 5668	P80-3-063	1	Гнездо
47	47 9148 5063	P75-064A	2	Кольцо нижнее
48	47 9148 5066	P75-065A	2	Кольцо верхнее
49	47 9148 5069	P75-066	2	Заглушка
50	47 9148 5073	P75-071Г	1	Упор
51	47 9148 5074	P75-072	1	Пружина
52	47 9148 5075	P75-073A	1	Направляющая клапана
53	47 9148 5043	P75-077	1	Кольцо
54		P75-099	2	Шпонка
55	47 9148 5044	P40/75-0808048Б	1	Пружина
56	47 9148 5059	P40/75-0808049A	1	Винт
57	47 6122 4417	P40/75-0808059A	1	Направляющая клапана
	47 6122 4419			
58	47 6122 5195	P16A-0808139A	1	Прокладка нижняя
59	47 6122 4422	M6.6qx25.88.35.019*	2	Болт
60	47 6122 4425	M8.6qx16.8.8.35.019	6	Болт
61	47 6122 0975	M8.6qx55.88.35.019	6	Болт
62	47	4M8.6qx100.88.35.019	4	Болт
63	6122"0974	4M10.6qx20.88.35.019*	6	Болт
64	47 6122 0975	4M10.6qx30.88.35.019	1	Болт
65	47 6122 4425	M6.6H.5.019*	2	Гайка
66	47 6122 4426	M8.6H.6.019	3	Гайка
67	47 6122 0978	M12x1,25.6H.6.019	2	Гайка
68		КП/4"-40.019	1	Пробка
69		3,969	2	Шарик
70		5,556	1	Шарик
71		6,55	6	Шарик
72		8T.65Г.05	25	Шайба
73		10.65Г.05	2	Шайба
74		10.0T.65Г.06*	4	Шайба
75		12.0T.65Г.06	2	Шайба
76		ШМ 8x120	3	Шпилька


* Деталь трактора.

** На трактор Т30А-80 не устанавливается


				Рис. 90
1		14.56.022-2A	1	Тяга правая
2		14.56.023-2A	1	Тяга левая
3		14.56.035-4A-03	2	Раскос
4		14.56.036-4	1	Тяга центральная
5		14.56.037-5	1	Тяга передняя
6		14.56.046Б	2	Цепь
7		14.56.047Б	2	Цепь
8		14.56.048Б	2	Цепь
9		14.56.052-1	1	Тяга центральная
10		14.56.054	1	Тяга задняя
11		14.56.072	1	Чека
12	47 6122 4428	14.56.074	2	Винт
13	47 6122 5188	A25.56.092	2	Вилка
14		H.110.000-03*	1	Сцепка автомати- ческая
15	47 6122 0980	14.56.108	2	Шайба




А25.50	Бак топливный	86
--------	---------------	----




А25.52	Шкиф А25.52.001	87
--------	-----------------	----



A25.54-2	Маслоприводы, насос и распределитель гидросистемы (маслоприводы и насос)	88
----------	--	----



<p>Маслоприводы, насос и распре- делитель гидросистемы (распре- делитель Р80-3-2 в сборе)</p>	<p>89</p>
---	-----------



14.56	Устройство навесное заднее	90
-------	----------------------------	----


1	2	3	4	5
16	47 6122 0988	14.56.145-2	1	Труба
17	47 6122 4433	A25.56.159	2	Гайка
18	47 6122 0315	7.37.159	2	Шайба
19	47 6122 0994	14.56.160-1	5	Гайка
20	47 6122 4434	14.56.167-1	2	Гнездо
21	47 6122 0997	14.56.168-1	2	Шарнир
22	47 6122 0998	14.56.169-A	4	Втулка гнезда
25	47 6122 1841	A25.56.171A	2	Гайка
24	47 6122 1000	14.56.176	1	Вал
25	47 6122 5002	14.56.178A1	1	Рычаг
26	47 6122 1002	14.56.179-1	1	Рычаг
27	47 6122 4436	14.56.185-2	1	Труба
28	47 6122 4437	14.56.190-03	1	Брус
29	47 6122 4439	14.56.192	4	Ушко
30	47 6122 1009	14.56.195	2	Гайка
31	47 6122 5003	14.56.198A	1	Рычаг
32	47 6122 4440	14.56.200-03	1	Кронштейн
33	47 6122 5015	14.56.200-13*	1	Кронштейн
34	47 6122 4441	14.56.201-03	1	Кронштейн
35	47 6122 5017	14.56.201-13*	1	Кронштейн
36	47 6122 5019	T25A.56.233	2	Кронштейн
37	47 6122 5020	T25.56.245*	1	Зацеп
38	47 6122 5004	A20.56.317A	2	Палец
39	47 6122 4445	A20.56.356	1	Палец
40	47 6122 5187	A20.56.371-10	2	Палец
41	47 6122 1519	A20.56.405	5	Шплинт
42		4M10.6qx25.88.35.019	4	Болт
43		4M12.6qx30.88.35.019	8	Болт
44		4M16.6qx35.88.35.019	4	Болт
45		M10.6H.8.40.019	8	Гайка
46		M12.6H.6.019	2	Гайка
47		10.OT.65Г.06	4	Шайба
48		12.OT.65Г.06	8	Шайба
49		16.OT.65Г.06	4	Шайба
50		16.02.019	2	Шайба
51		22.02.019	1	Шайба
52		2,5x16.019	8	Шплинт
53		4x32.019	6	Шплинт
Рис. 91				
	47 6122 4447	A25.57.001-1	1	Корпус гидромеханизма
1	47 6122 4448	25.57.011	1	Фильтр
2	47 6122 1023	25.57.013	1	Щуп
3	47 6122 4449	25.57.0143	1	Кронштейн
4	47 6122 1025	14.57.019-1	1	Трубка
5	47 6122 1026	14.57.020	1	Труба
6		54.57.020A-10	10	Элемент фильтрующий
7	47 6122 1027	14.57.022-1	1	Корпус
8	47 6516 1652	74.57.053-1	1	Корпус
9	47 6516 1656	74.57.055A	1	Сапун
10	47 6511 1194	54.57.142	1	Пружина
11	47 6122 1444	25.57.201-10	1	Корпус
12	47 6122 1030	14.57.203	1	Крышка
13	47 6122 1031	25.57.206	1	Корпус
14	47 6122 3587	25.57.207Б	1	Стакан

1	2	3	4	5
15	47 6122 1035	25.57.209	1	Крышка
16	47 6122 1036	25.57.210	1	Крышка
17	47 6122 4451	25.57.211	1	Прокладка
18	47 6122 4452	25.57.212	2	Прокладка
19	47 6122 1042	14.57.216	1	Палец
20	47 6122 4453	14.57.217-1	1	Прокладка
21	47 6122 4454	14.57.220А	1	Прокладка
22	47 6122 1045	14.57.222	1	Втулка
23	47 6122 1046	14.57.223	3	Шайба
24	47 6516 0037	5.10.325-1	1	Пружина
25	47 6516 0107	54.18.416-1	1	Пробка
26	47 6516 1681	74.57.426-2	1	Заглушка
27	47 6122 4455	A25.57.434	1	Фильтр
28	47 6516 1707	74.57.441	1	Прокладка
29	47 6516 1709	74.57.442	1	Прокладка
30	47 6516 1717	74.57.448	1	Прокладка
31		070-075-30-2-2	1	Кольцо
32		022-027-30-2-2	2	Кольцо
33		3M8.6qx16.88.35.019	6	Болт
34		4M8.6qx25.88.35.019	4	Болт
35		4M10.6qx20.88.35.019	1	Болт
36		4M10.6qx25.88.35.019	8	Болт
37		4M12.6qx45.88.35.019	3	Болт
38		4M12.6qx55.88.35.019	1	Болт
39		4M12.6qx85.88.35.019	3	Болт
40		4M12.6qx.20.88.35.019	3	Болт
41		1.3.01	1	Масленка
42		КГ1/2"-40.019	1	Пробка
43		8T.65Г.06	4	Шайба
44		10.OT.65Г.06	9	Шайба
45		12.OT.65Г.06	10	Шайба
46		15,081-40	1	Шарик
47		4x25.019	2	Шплинт
				Рис. 92
	47 9148 4341	Ц75-1111001Б	1	Гидроцилиндр
1	47 9148 4345	Ц75-1111002Б	1	Шток
2	47 9148 4367	Ц90-1112003А	1	Упор
3	47 9148 4375	Ц90-1212005А	1	Клапан
4	47 9148 4376	Ц90-1212007А	1	Гайка
5		Ц90-1212008	1	Палец
6	47 9148 4309	Ц75-1111009	1	Поршень
7	47 9148 4312	Ц75-1111010А	1	Крышка передняя
8	47 9148 4372	Ц90-1212004А	1	Клапан
9	47 9148 4315	Ц75-1111020Г	1	Крышка задняя
10	47 9148 4322	Ц75-1111021Б	1	Крышка передняя
11	47 9148 4342	Ц75-1111022Б	1	Корпус
12		Ц75-1111023	1	Поршень
13	47 9148 4349	Ц75-1111026А-Б	1	Маслопровод
14	47 9148 4409	Ц90-1212027	2	Шайба
15	47 9148 4415	Ц90-1212028А	1	Упор
16	47 9148 4419	Ц90-1212029А	1	Полукольцо
17	47 9148 4425	Ц90-1212031А	1	Гайка-барашек
18	47 9148 4431	Ц90-1212033А	1	Корпус клапана
19	47 9148 4434	Ц90-1212034	1	Втулка
20	47 9148 4437	Ц90-1212035А	1	Крышка чистиков

1	2	3	4	5
21	47 9148 4440	Ц90-1212036	18	Чистик
22	47 9148 4352	Ц75Б-1111037А	1	Палец
23		Ц90-1212037М	1	Палец
24	47 9148 4355	Ц75-1111041А-Б	4	Шпилька
25	47 9148 4333	Ц75-1111042	2	Прокладка
26	47 9148 4336	Ц75-1111043	1	Кольцо
27	47 9148 4455	Ц90-1212044А	3	Кольцо
28	47 9148 4337	Ц75-1111045	2	Кольцо
29	47 9148 4458	Ц90-1212046	2	Кольцо
30	47 9148 4461	Ц90-1212047	1	Кольцо
31	47 9148 4462	Ц90-1212048	2	Прокладка
32	47 9148 4482	50-3406022	1	Кольцо пружинное
33	47 9182 9343	Н036.05.002	1	Штуцер
34	47 9182 9716	Н036.60.010	1	Клапан замедлительный
35	47 9182 9879	Н036.83.140-01	2	Рукав
36	47 9148 4482	15.62059	1	Шплинт
37		М6.6qx14.88.35.019	5	Болт
38		М6.6qx35.88.35.019	1	Болт
39		М12.6Н.6.019	4	Гайка
40		5x30.019	1	Заклепка
41		КГ1/2"-40.019	2	Пробка
42		КП/4"-40.019	3	Пробка
43		6Т.65Г.06	1	Шайба
44		12.0Т.65Г.06	4	Шайба
45		4x40.019	2	Шплинт
1		Т25Б.60.009-03	1	Рис. 93
2		Т25.60.014-03	4	Бак-аккумулятор
3		Т25Б.60.019-03	1	Наконечник
4		Т35.60.020-13	2	Плита
5		Т35.60.022-03	1	Наконечник
6		Т25Б.60.024	1	Насос-дозатор
7		Н036.85.050-01	1	Штуцер
8		Н036.85.070-01	1	Рукав
9		Д120-1405070-10	4	Рукав
10		Н036.83.140-01	5	Хомут
11		НШ10-3-00	1	Рукав
12		Ц40x200-11	1	Насос шестеренный
13	47 9136 3006	189.34.00.000А-01	1	Гидроцилиндр
14	47 9148 2705	Н11110-0101056В	1	Насос-дозатор
15	47 6122 0965	24-4616037	1	Муфта угловая
16	47 9148 2711	НШ46-0505038	2	Болт зажимной
17		Д120-1405071-10	2	Кольцо
18		Т25Б.60.108	4	Хомут
19		Т25Б.60.110	1	Втулка
20		Т55.60.110	1	Болт зажимной
21		Т25Б.60.111-03	2	Болт зажимной
22	47 6122 4409	14.54.113А-03	1	Муфта
23		25.54.115-03	1	Прокладка
24		Т25Б.60.127	1	Зажим
25		Т25Б.60.128	1	Кольцо
26		Т25Б.60.129	1	Переходник
27		Т25Б.60.200	1	Втулка
28		Т25Б.60.201	1	Хомут
29		Т35.53.204-50	1	Хомут
			2	Шланг

1	2	3	4	5
30	47 5331 5325	Д30-1308244	1	Винт хомута
31	47 5331 4135	Д30-1308246	1	Палец хомута
				подвижный
32	47 5331 4136	Д30-1308248	1	Палец хомута резьбовой
33	47 5331 4137	Д30-1308249А	2	Палец
34		T25Б.60.306	1	Штифт
35		74.54.435-03	2	Трубка
36	47 5351 7367	А-06-14	14	Прокладка
37		M6.6qx25.88.35.019	4	Болт
38		4M8.6qx20.88.35.019	2	Болт
39		4M8.6qx30.88.35.019	6	Болт
40		4M10.6qx40.88.35.019	1	Болт
41		4M14.6qx30.88.35.019	2	Болт
42		M6. 6H. 5.019	4	Гайка
43		M10.6H.6.019	1	Гайка
44		017-020-19-2-2	2	Кольцо
45		8T.65Г.06	8	Шайба
46		10.0T.65Г.06	1	Шайба
47		14.0T.65Г.06	2	Шайба
48		14.02.019	2	Шайба
49		2,5x20.019	2	Шплинт
				<u>Рис. 94</u>
1		T25Б.60.010	1	Корпус
2		T25Б.60.020	1	Фильтр
3		T25Б.60.030	1	Крышка
4		T25Б.60.040	1	Направляющая
5		T25Б.60.050	1	Масломер
6		8.20.002	1	Пружина
7		T35.53.137	1	Цилиндр
8		T35.53.144	1	Крышка аккумулятора
9		T35.53.146	1	Прокладка
10		T35.53.148-03	1	Прокладка
11		T35.53.165	1	Шайба
12		T35.55.164	1	Седло
13		T35.53.165	1	Клапан
14		T35.53.196	1	Поршень
15		T35.53.197	1	Пружина
16		T35.53.198	1	Пружина
17		T35.53.199	1	Пружина
18		T53.53.202	1	Кольцо
19		T25Б.60.207	1	Втулка
20		T25Б.60.209	1	Гайка
21		T25Б.60.210	1	Прокладка
22		T25Б.60.210-10	1	Прокладка
23		T25Б.60.210-20	1	Прокладка
24		T25Б.60.210-30	1	Прокладка
25		T25Б.60.215	2	Шайба
26		T25Б.60.216	1	Фильтр
27		4M8.6qx20.88.35.019	3	Болт
28		070-080-58-2-2	1	Кольцо
29		8T.65Г.06	3	Шайба
30		12,200	1	Шарик
31		2x12.019	1	Шплинт


1	2	3	4	5
				<u>Рис. 95</u>
1	47 9136 3071	189.34.00.010-01	1	Корпус
2	47 9136 3023	189.34.00.100А	1	Золотник
3	47 9136 3068	189.34.00.110	1	Клапан
4	47 9136 3024	189.34.00.200Б	1	Блок клапанов
5	47 9136 3025	189.34.00.210	1	Клапан
6	47 9136 3026	189.34.00.001А	1	Вал приводной
7	47 9136 3027	189.34.00.002	1	Фланец
8	47 9136 3028	189.34.00.003	1	Бандаж
9	47 9136 3029	189.34.00.004	2	Блок цилиндров
10	47 9136 3030	189.34.00.005	1	Проставка
11	47 9136 3031	189.34.00.006	1	Диск
12	47 9136 3032	189.34.00.007А	1	Палец
13	47 9136 3072	189.34.00.008А-01	1	Корпус
14	47 9136 3035	189.34.00.011	4	Болт
15	47 9136 3036	189.34.00.012	7	Прокладка
16	47 9136 3037	189.34.00.013	1	Шайба
17	47 9136 3038	189.34.00.014А	2	Пробка
18	47 9136 3073	189.34.00.014А-01	1	Пробка
19	47 9136 3039	189.34.00.015	3	Прокладка
20	47 9136 3040	189.34.00.016	14	Пружина
21	47 9136 3041	189.34.00.021	1	Ось
22	47 9136 3042	189.34.00.022	1	Пружина
23	47 9136 3043	189.34.00.024	1	Стакан
24	47 9136 3044	189.34.00.025	1	Пружина
25	47 9136 3045	189.34.00.026	2	Шайба
26	47 9136 3046	189.34.00.027	2	Седло
27	47 9136 3048	189.34.00.104А	1	Золотник
28		189.34.00.106	1	Кольцо
29	47 9136 3050	189.34.00.107	1	Шайба
30	47 9136 3051	189.34.00.111	1	Корпус клапана
31	47 9136 3052	189.34.00.112	1	Клапан
32	47 9136 3053	189.34.00.113	2	Шайба
33	47 9136 3054	189.34.00.114	1	Пробка
34	47 9136 3055	189.34.00.115	1	Дроссель
35	47 9136 3056	189.34.00.201Б	1	Корпус
36	47 9136 3057	189.34.00.202	2	Седло
57	47 9136 3058	189.34.00.205	16	Шайба
58	47 9136 3059	189.34.ТО.207	1	Винт
59	47 9136 3060	189.34.00.208	1	Гайка
40	47 9136 3061	189.34.00.209	1	Пружина
41	47 9136 3062	189.34.00.211	2	Пружина
42	47 9136 3063	189.34.00.214	1	Кольцо
43	47 9136 3064	189.34.00.215	1	Седло
44	47 9136 3065	189.34.00.216	1	Пружина
45	47 9136 3066	189.34.00.217	1	Шайба
46	47 9136 3067	189.34.00.218	1	Клапан
47		189.34.00.220	1	Седло
48		189.34.00.221	1	Прокладка
49		189.34.00.222	3	Направляющая
50		1М10х1.25.6qx75.109. 40Х.05	3	Болт
51		1М10х1.25.6qx50.109. 40х.05	4	Винт
52		012-016-25-2-2	2	Кольцо
53		013-017-25-2-2	1	Кольцо



Цилиндр в сборе со шлангами
(гидроцилиндр Ц75-1111001Б)

14.59


92




Корпус гидромеханизма
А25.57.001-1

А25.57


91



T25B.60	Управление рулевое (бак-94)	аккумулятор
---------	-----------------------------	-------------



T25B.60	Управление рулевое (гидроцилиндр Ц40-200-11)	96
---------	--	----




T25B.60	Управление рулевое (насос-дозатор)	95
---------	------------------------------------	----

1	2	3	4	5
54		016-020-25-2-2	4	Кольцо
55		017-021-25-2-2	2	Кольцо
56		020-025-30-2-2	1	Кольцо
57		022-025-19-2-2	4	Кольцо
58		059-042-19-2-2	1	Кольцо
59		095-100-30-2-2	2	Кольцо
60		1Б22	1	Кольцо
61		8104	1	Подшипник
62		10.ОТ.65Г.05	4	Шайба
63		Б-4,0-60	2	Шарик
64		Б-5,556-60	3	Шарик
65		Б-6,35-60	2	Шарик
66		Б-7,938-60	1	Шарик
67		18,256-40	14	Шарик
68		4x12.019	2	Штифт
Рис. 96				
1		Ц40x200-11	1	Гидроцилиндр
2		Ц40X200.002	1	Шток
3		Ц40x160.003	1	Шток
4		Ц40x160.007	1	Цилиндр
5		Ц40x160.008	1	Поршень
6		Ц40x160.008А	1	Поршень
7		Ц40x160.010	1	Крышка передняя
8		Ц40X200.060	1	Цилиндр с крышкой
9		Ц40X160.021	1	Крышка передняя
10		Ц40X160.023	1	Поршень
11		Ц40X160.023А	1	Поршень
12		Ц40x160.036	1	Чистик
13		Ц40x160.050	1	Кольцо
14		Ц40x160.051	1	Кольцо
15		Ц40x160.052	2	Кольцо
16		Ц40x160.053	2	Кольцо
17		Ц40x160.053-1	2	Кольцо
18		Ц40x160.054	2	Кольцо
19		Ц40x160.054-1	2	Кольцо
20		Ц40x160.063	1	Гайка
21		Ц40x160.064	1	Гайка
22		Ц40x160.065	1	Винт
23		Ц40x160.071	4	Кольцо
24		Ц40x160.072	4	Чистик
25		Ц40X160.074	4	Накладка
26		3x24-00	6	Заклепка
27		015-019-25-2-3	1	Кольцо
28		020-025-30-2-3	3	Кольцо
29		024-028-25-2-3	2	Кольцо
30		030-035-30-2-3	1	Кольцо
31		032-040-46-2-3	2	Кольцо
32		МГ1-20-ОН13-250-68	1	Манжета
		ШС-20	2	Подшипник
Рис. 97*				
1	47 6122 4460	А25.66.009А-03	1	Колесо
2	47 6122 3293	А25.66.011	1	Корпус нижний
3	47 6122 3295	А25.66.019	1	Корпус верхний


1	2	3	4	5
4	47 6122 3298	A25.66.070A	1	Патрубок
5	45 7375 3534	MЭ236-3730000-T	1	Электродвигатель
6	47 6122 4463	A25.66.101Б-03	1	Колпак
7	47 6122 4461	A25.66.107-03	5	Прокладка
8	47 6122 3308	A25.66.110	1	Прокладка
9	47 6122 3313	A25.56.119	1	Кольцо
10	47 6122 3314	A25.66.120Б	1	Винт
11	47 6122 5194	A25.66.121Б	1	Стакан
12	47 6122 5307	A25.66.129-03	1	Поддон
13	47 6122 5177	A25.66.131Б	1	Шайба
14	47 6122 4466	A25.66.151-03	3	Прокладка
15	47 6122 4469	A25.66.158Б-03	1	Панель распре- лительная
16	47 6122 5084	A25.66.160Б	1	Втулка
17	47 6122 5085	A25.66.161Б	1	Гайка
18	47 6122 3694	T30.45.645	9	Винт
19		M6.6qx20.88.35.019	4	Болт
20		B.M4.6qx12.58.019	13	Винт
21		B.M5.6qx18.58.019	5	Винт
22		M4.6H.6A.019	13	Гайка
23		M5.6H.6A.019	7	Гайка
24		M6.6H.6.019	4	Гайка
25		4.65Г.06	13	Шайба
26		5T.65Г.06	11	Шайба
27		5.02.019	2	Шайба
28		6T.65Г.06	4	Шайба

* Устанавливается только на тракторе Т30А-80.

1	47 6122 5072	T30.67.012Б-03	1	Рис. 98*
2	47 6122 5273	T30.67.025-03	1	Радиатор со шлангами
3	47 6122 5073	T30.67.042-03	1	Цилиндр внутренний
4	47 6122 3339	T30.67.044	1	Устройство дроссельное
5	47 6122 4870	T30.67.054-03	1	Табличка с ограничите- лями
6	47 6122 4704	T30.67.061	1	Распределитель
7	47 6122 4705	T30.67.062	1	Переходник со штуцером
8	47 5551 4830	Д120-1405070	1	Корпус клапана со штуцерами
9	47 6122 5280	T30.67.104А-10-03	8	Хомут
10	47 6122 3349	T30.67.105	1	Корпус
11	47 6122 3353	T30.67.118	1	Дроссель
12	47 6122 3354	T30.67.118-01	2	Шланг
13	47 6122 3356	T30.67.119Б	2	Шланг
14	47 6122 3361	T30.67.135	1	Радиатор
15	47 6122 3362	T30.67.137	1	Шайба
16	47 6122 3374	T30.67.160	1	Пружина
17	47 6122 3375	T30.67.161	1	Рычаг
18	47 6122 3376	T30.67.164В	1	Пластина
19	47 6122 3377	T30.67.165В	1	Поршень
20	47 6122 3378	T30.67.166	1	Пружина
21	47 6122 5074	T30.67.177-03	2	Шайба
22	47 6122 5592	T30.67.192	1	Отражатель
23	47 6122 5593	T30.67.193	1	Стакан
24	47 6122 3396	T30.67.197	1	Прижим
25	47 9148 2711	НШ46-0505038	1	Прокладка
			1	Кольцо



A25.66	Вентиляция кабины	97
--------	-------------------	----




T25B.60	Отопитель (устройство дроссельное)	98
---------	------------------------------------	----

1	2	3	4	5
26	47 5551 4832	Д120-1405071	8	Хомут
27	45 5515 1905	130-3509067А	1	Кольцо
28		014-019-50-2-2	2	Кольцо
29		3М6.6qx16.88.35.019	2	Болт
30		М6.6qx25.88.35.019	8	Болт
31		4М8.6qx12.88.35.019	2	Болт
32		4М8.6qx25.88.35.1-19	2	Болт
33		В.М4.6qx12.58.019	1	Винт
34		В.М6.6qx16.58.019	3	Винт
35		В.М6.6qx25.58.019	1	Винт
36		М6.6Н.5.019	8	Гайка
37		4.65Г.06	1	Шайба
38		6Т.65Г.06	5	Шайба
39		8Т.65Г.06	2	Шайба
40		10.319-200	1	Шарик


* Устанавливается только на трактор Т30А-80

1	47 6122 5180	Т30.67.030Д-03	1	<u>Рис.99*</u> Вентилятор
2	47 6122 5274	Т30.67.031Г-03	1	Колесо
3	47 6122 4549	Т30.67.033Б-03	1	Панель
4	47 6122 4547	Т30.67.035-03	1	Цилиндр наружный
5	47 6122 4548	Т30.67.036-03	1	Постель
6	47 6122 5275	Т30.67.045-03	1	Заслонка
7	47 6122 4976	Т30.67.050Б-03	1	Панель отопителя
8	47 6122 5276	Т30.67.055-03	1	Щека задняя
9	47 6122 5277	Т30.67.057-03	1	Щека передняя
10	47 6122 3371	Т30.67.157	1	Прокладка
11	47 6122 3383	Т30.67.179	1	Шланг
12	47 6122 4907	Т30.67.181Б-03	1	Отделка
13	47 6122 3385	Т30.67.185	2	Гайка
14	47 6122 3386	Т30.67.186	1	Прокладка
15	47 6122 5279	Т30.67.198А	1	Панель
16	47 6122 3398	Т30.67.199	1	Пружина
17	47 6122 3399	Т30.67.200А	1	Прокладка
18	47 6122 4477	Т30.48.550-01	-	Провод (см. рис. 78)
19	47 6122 5082	Т30.48.551В-03	-	Провод (см. рис. 78)
20	45 7375 3534	МЭ236-3730000-Т	1	Электродвигатель
21	45 7373 4661	4607.3710010	1	Выключатель
22		Д37М-1008078	2	Шайба
23		М6.6qx12.88.35.019	10	Болт
24		М6.6qx16.88.35.019	2	Болт
25		М6.6qx20.88.35.019	14	Болт
26		В.М4.6qx8.58.019	2	Винт
27		В.М4.6qx12.58.019	2	Винт
28		В.М5.6qx12.58.019	4	Винт
29		М4.6Н.6А.019	4	Гайка
30		М5.6Н.6А.019	4	Гайка
31		4.65Г.06	4	Шайба
32		5Т.65Г.06	4	Шайба
33		5.02.019	2	Шайба
34		6Т.65Г.06	14	Шайба
35		6.02.019	21	Шайба

1	2	3	4	5
				<u>Рис. 100</u>
1	47 6122 4482	T30.68.040	1	Тяга
2	47 6122 4484	T30.68.050-03	1	Вилка
3	47 6122 4485	783-3505086A-03	1	Седло
4	47 6122 1052	T30.68.101Б	1	Кронштейн
5	47 6122 4486	25.68.102	1	Вилка
6	47 6122 4487	T30.68.104Б	1	Рычаг
7	47 6122 1452	T30.68.105В	1	Шток
8	47 6122 4488	A25.68.106	1	Палец
9	47 6122 4489	T30.68.107Б	1	Ось
10	47 6122 4491	T30.68.109	1	Вилка
11	47 6122 4492	T30.68.110-03	1	Рукоятка
12	47 6122 2541	T30.68.120Б	1	Ролик
13	47 6122 3814	A25.68.130	1	Пружина
14	47 6122 4495	T30.68.135	1	Пружина
15	47 6122 4496	T30.68.137	1	Кнопка
16	47 6122 4497	T30.68.138	1	Сектор
17	47 6122 4498	T30.68.139	1	Собачка
18	47 6122 4499	T30.68.140	1	Палец
19	47 6122 0587	T30.68.183Б	1	Вилка
20		783-3505088А	1	Седло
21		783-3505090	1	Фиксатор
22		A40.18.01	1	Палец
25		4M8.6qx20.88.35.019	1	Болт
24		4M8.6qx30.88.35.019	2	Болт
25		4M10.6qx35.88.35.019	2	Болт
26		4M10.6qx40.88.35.019	1	Болт
27		4H12.6qx45.88.35.019	1	Болт
28		M8.6H.6.019	2	Гайка
29		MЮ.6H.6.019	3	Гайка
30		M12.6H.6.019	2	Гайка
31		M12.6H.04.40.019	1	Гайка
32		M16x1,5.6H.04.40.019	1	Гайка
33		8T.65Г.06	3	Шайба
34		10.0T.65Г.06	5	Шайба
35		12.0T.65Г.06	1	Шайба
36		M10 $\frac{2r}{6q}$ x25.56.019	1	Шпилька
37		2x12.019	1	Шплинт
38		2,5x16.019	1	Шплинт
39		3,2x20.019	3	Шплинт
40		4hx16	1	Шплинт
				<u>Рис. 101*</u>
1		СЛ230-5205015-Т	1	Редуктор с электро- двигателем
2		BK26A2	1	Выключатель
3		МЕН-5Е	1	Электродвигатель
4		СЛ230-5205017	1	Винт
5		СЛ230-5205140-Т	1	Вал с поводком
6		СЛ220-5205162	1	Гайка
7		СЛ230-5205188	1	Кольцо
8		СЛ230-5205211	1	Шайба
9		СЛ26-5205228-Т	3	Прокладка
10		СЛ230-5205232	1	Прокладка
11		СЛ230-5205235	1	Шайба



T30.67	Отопитель (вентилятор)	99
--------	------------------------	----




T30.68	Привод тормозов прицепа	100
--------	-------------------------	-----


1	2	3	4	5
13		СЛ230-5205350А-Т	1	Рычаг с головкой
14		СЛ230-5205505-Т	1	Коромысло со веткой
15		СЛ230-5205506-Т	1	Коромысло
16		СЛ230-5205513	1	Щетка
17		СЛ230-5205721-Т	1	Пружина
18		СЛ220-5205722	1	Крючок
19		СЛ250-5205727	1	Гайка
20		6,35	1	Шарик
21		456034	1	Гайка М12х1,25
22		458052	1	Шайба 8,5
23		458093	2	Шайба 8,5
24		М3.6qx6.56.019	2	Винт
25		М3.6qx10.56.019	5	Винт
26		М3х0,5.6Н.5.019	2	Гайка
27		М3х0,5.6Н.019	5	Гайка
28		5.65Г.06	2	Шайба
29		5Т.65Г.06	5	Шайба

*Устанавливается только на трактор Т30А-80.

Позиция	Код ОКП	Номер детали	Количество			Наименование
			Т30А-80	Т30А-80А2	Т30А-80А3	
1	2	3	4	5	6	7
1		Т30.69.018	2	-	-	<u>Рис. 102</u>
2		Т30.69.024	2	-	-	Зеркало
3	47 6122 5326	Т30.69.030	1	-	-	Хомут
4	47 6122 0645	14.47.031	1	1	1	Обогреватель стекла кабины
5	47 6122 3416	Т30.69.050	1	-	-	Ящик инструментальный
6	45 3111 4770	452Д-8201005	2	-	-	Козырек
7	45 3111 4772	452Д-8201022	2	-	-	Зеркало
8	47 6122 1120	А25.21.106	1	-	-	Корпус
9	47 6122 5327	Т30.69.115	1	-	-	Втулка
10	47 6122 5328	Т30.69.116	2	-	-	Рефлектор
11	47 6122 5329	Т30.69.117	1	-	-	Элемент нагревательный
12	47 6122 5330	Т30.69.118	4	-	-	Изолятор
13	47 6122 5331	Т30.69.119	2	-	-	Зажим
14		Т30.69.120	2	-	-	Кронштейн
15	47 6122 5332	Т30.69.121	2	-	-	Кронштейн
16	47 6122 5333	Т30.69.122	4	-	-	Скоба
17	47 6122 5334	Т30.69.122-10	2	-	-	Шайба
18	47 6122 5335	Т30.69.123	1	-	-	Шайба
19		Т30.69.125	4	-	-	Перемычка
20	47 6122 3424	А25.69.160	1	-	-	Кронштейн
21	47 6122 3694	Т30.45.645	4	-	-	Кольцо
22		452Д-8201017	2	-	-	Винт
23		452Д-8201019	2	-	-	Зеркало
						Ободок




101	Электрический стеклоомыватель
-----	-------------------------------



Т30.69	Оборудование кабины	102
--------	---------------------	-----

1	2	3	4	5	6	7
24	45 3111 4775	452Д-8201040	4	-	-	Втулка
25		452Д-8201057	2	-	-	Прокладка
26	45 3111 3720	451Д-8201062	2	-	-	Зажим
27	45 7376 8409	СЛ.900БТ-5205010	1	-	-	Стеклоочиститель СЛ.900БТ
28		СЛ.900Б-5205100	1	-	-	Рычаг с рукояткой
29		СЛ.900Б-5205200	1	-	-	Рукоятка
30		СЛ.900Б-5205500	1	-	-	Рычаг
31		СЛ. 22-52 055 02	1	-	-	Винт
32		СЛ.21-5205800	1	-	-	Щетка
33		4М8.6qx30.88.35.019	2	-	-	Болт
34		4М8.6qx50.88.35.019	2	-	-	Болт
35		4М10.6qx20.88.35.019	7	7	7	Болт
36		М4.6qx8.58.019	4	-	-	Винт
57		М4.6qx12.58.019	3	-	-	Винт
58		М4.6qx18.58.019	1	-	-	Винт
39		М5.6qx12.58.019	2	-	-	Винт
40		М4.6Н.6А.019	9	-	-	Галка
41		М5.6Н.6А.019	2	-	-	Гайка
42		М6.7Н.ЦАМ-4-1	2	-	-	Гайка
43		М8.6Н.6.019	4	-	-	Гайка
44		М10.6Н.6.019	4	-	-	Гайка
45		4.65Г.06	8	-	-	Шайба
46		4.02.019	5	-	-	Шайба
47		5Т.65Г.06	2	-	-	Шайба
48		6Т.65Г.06	4	-	-	Шайба
49		8Т.65Г.06	4	-	-	Шайба
50		8.02.019	5	-	-	Шайба
51		10.0Т.65Г.06	7	7	7	Шайба
52		10.02.019	4	-	-	Шайба

Пози- ция	Код ОКП	Номер детали	Количе- ство	Наименование
1	47 6122 3427	Т30.81.010	1	Рис. 103* Желоб
2	47 6122 3428	Т30.81.015	1	Трубопровод воз- душный
3	47 6122 3429	Т30.81.020	1	Трубопровод эмульсионный
4	47 6122 3430	25А1.81.102	1	Кронштейн смесителя
5	47 6122 2249	14.48.159-01	2	Скоба
6		6ПП-40А-01000	1	Насос
7		5ПП-40А-02000	1	Смеситель
8		5ПП-40А-05000	100	Капсула
9		5ПП-40А-06000	1	Распылитель
10		М6.6qx16.88.35.019	4	Болт
11		4М8.6qx25.88.35.019	2	Болт
12		М8.6Н.6.019	2	Гайка




Т30.81	Установка пускового приспособления	103
--------	------------------------------------	-----

1	2	3	4	5
13		6Т.65Г.06	4	Шайба
14		8Т.65Г.06	2	Шайба
* По требованию потребителя.				
1		A25.31.018Б	1	Рис. 104
2		A25.31.021Б	1	Тяга поперечная
3	47 6122 0153	14.31.022	1	Корпус кулака правый
4		A25.31.024-03	2	Корпус кулака левый
5		A25.31.028Б	1	Полуось со шитком
6		A25.31.029Б	1	Рычаг правый
7	47 6122 0158	14.31.030	2	Рычаг левый
8	47 6122 0159	14.31.032	1	Планка
9	47 6122 3907	A25.31.053-03	2	Балансир со втулками
10		A04.01.018	2	Ступица переднего колеса
11		A35.32.000А	1	Прокладка
12		A35.52.000А-01	1	Шарнир
13		A35.32.001	1	Шарнир
14		A35.32.001-01	1	Корпус шарнира
15		A35.32.002А	2	Корпус шарнира
16		A35.32.005Б	2	Палец шаровой
17		A35.32.006	2	Чехол уплотнитель- ный
18		A35.32.007	2	Пробка
19		A35.32.008	2	Вкладыш
20		A04.01.011	2	Вкладыш
21		A04.01.012	2	Ступица переднего колеса
22		A35.32.012	2	Корпус сальников
23		A35.32.012-01	2	Контргайка
24		A04.01.013	2	Контргайка
25		A04.01.014	2	Крышка
26		A04.01.017	2	Прокладка
27		T35A-3414044	2	Шайба
28		T35A-3414045	4	Палец цилиндра
29	47 6122 0160	14.31.101	1	Втулка
30	47 6122 3908	7.31.102	2	Балансир
31	47 6122 0162	7.31.107	2	Втулка
32	47 6122 3909	7.31.108-05	2	Кольцо
33	47 6122 0166	14.31.111	1	Кольцо
34	47 6122 0167	14.31.112	1	Корпус кулака правый
35	47 6122 0161	7.31.113	4	Корпус кулака левый
36	47 6122 2621	A25.5.31.121	1	Пластина стопорная
37	47 6122 0177	25.31.122	1	Болт стопорный
38		A25.31.127-03	2	Ось качания
				Кольцо

1	2	3	4	5
59	47 6122 1762	A25.51.152	4	Шпилька
40	47 6122 0190	7.51.154	4	Штифт
41		A25.51.154Б	2	Ось поворотного кулака
42		A25.51.144Б	1	Труба поперечной тяги
43	47 6122 0202	14.51.161А	4	Втулка
44		4М8.6qx16.88.35.019	2	Болт
45		4М8.6qx20.88.35.019	16	Болт
46		4М14.6qx35.88.35.019	4	Болт
47		4М16.6qx55.88.35.019	2	Болт
48		4М16.6qx60.88.35.019	1	Болт
49		4М16x1,5.6qx80.88.35.01	4	Болт
50		M16x1,5.6H.8.40.019	6	Гайка ГОСТ 5915-70
51		M16x1,5.6H.8.40.019	2	Гайка ГОСТ 5932-73
52		M16x1,5.6H.04.40.019	1	Гайка
53		M18x1,5.6H.6.019	6	Гайка
54		1.1-38x58.1	2	Манжета
55		2.1-38x58.1	2	Манжета
56		1.2.01	2	Масленка
57		1.3.01	2	Масленка
58		2.3.90.01	2	Масленка
59		7305	2	Подшипник
60		7306	2	Подшипник
61		8207	2	Подшипник
62		2,0-0-6	1	Проволока
63		КГ 1/4"-40.019	2	Пробка
64		8Т.65Г.06	18	Шайба
65		16.0Т.65Г.06	7	Шайба
66		4x25.019	2	Шплинт
67		4x32.019	4	Шплинт
				<u>Рис. 105</u>
1		A25.30.023Б-03	1	Полурама
2	47 6122 3894	A25.30.025-03	1	Кронштейн
3	47 6122 1136	A25.30.226*	2	Болт (для установки двух грузов)
4	47 6122 3897	A25.30.227А-03	2/6*	Груз
5	47 6122 1138	A25.30.229*	2	Болт (для установки восьми грузов)
6	47 6122 1139	A25.30.229-01*	6	Болт (для установки шести грузов)
7	47 6122 1140	A25.30.229-02*	1	Болт (для установки четырех грузов)
8	47 6122 3898	A25.30.232-03	2	Шайба
9		4М16.6qx40.88.35.019	6	Болт
10		4М16.6qx55.88.35.019	7	Болт
11		4М16.6qx60.88.35.019	1	Болт
12		16.0Т.65Г.06	14	Шайба
13		18.0Т.65Г.06	2	Шайба


* По требованию потребителя.

1	2	3	4	5
1		56-5101010A2-02	2	<u>Рис. 106</u> Колесо 11E-406 (4.5E-16)
2		1409-03	2	Шина 170-406 (6,00-16")
3	47 9133 3102	A04.02.017-01	10	Болт
4	479133 3103	A04.02.018	10	Гайка




A25.31	Передний неведущий мост	104
--------	-------------------------	-----

СОДЕРЖАНИЕ



А25.30	Полупрама	105
--------	-----------	-----



A25.32	Переднее колесо	106
--------	-----------------	-----

СОДЕРЖАНИЕ

Правила пользования каталогом	5
Основные технические характеристики	6
Указатель иллюстраций двигателя.....	7
Указатель иллюстраций шасси.....	10
Сборочные единицы и детали	13